

もくじ

安全のために必ずお守りくたさい…1~2
使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各部のなまえと使いかた3~4
操作部のなまえとはたらき
ご使用方法(もちつき)
もち米と本体の準備・ひたす・水切り…5~6
むす・つく7~8

で使用方法(うどん・パン/和菓子)
本体と材料の準備・ねり9~10
生地をむす・むした生地をねる…11~12
お手入れのしかたと保管11~12
修理を依頼されるまえに13~14
こんな表示が出たときは14
仕様14
消耗品について14
アフターサービフ と保証について…重事紙

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害 を未然に防止するための重要事項を警告・注意に分けて示します。必ずお守りください。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷など を負う可能性があります。

取り扱いを誤ると、傷害または物的損害 が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の絵表示で区分し説明しています。

このような絵表示は禁止(してはいけないこと) **②** このような絵表示は強制(必ずすること) を示します。 を示します。

を示します。

▲ 警告



●本体の丸洗いや、水に つけたり、水をかけた りしない

ショート・感雷・ 故障の原因にな ります。



分解禁止

●お客さまご自身で分解したり 修理・改造はしない

発火したり異常動作してけがを したり、火災・感電の原因にな ります。

修理は販売店へご相談ください。



●ぬれた手で電源プラグの抜き差しは しない

感電の原因になります。 ぬれ手禁止





●交流100Vのコンセントを使う 交流200Vの電源で使うと火災・ 感電の原因になります。







●子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで 使わない

やけど・感電・ けがの原因にな ります。

●電源はタコ足配線にしない

発熱による火災の 原因になります。



●電源コードを持って電源プラグを抜か ない(必ず電源プラグを持つ)

● 電源コードを無理に曲げたり、ねじっ

たり、束ねたり、引っ張ったり、重

いものをのせたり、加工したり、足に

引っかかるような状態にしない

電源コードが傷み、火災・感電の原因

電源コードに傷が付き 感電やショートによる 火災の原因になります。

になります。




● 電源コードや電源プラグは傷ん だまま使わない

火災・感電の原因になります。



△ 注意



●むし中、蒸気口の上に 手や顔を近づけない

接触禁止 を開けない

やけどの原因にな ることがあります。





●もちを取り出すときは、 ふきんなどでねり容 器のとってをつかみ。 本体からはずす

やけどの原因になる ことがあります。



落下してけがの原因 🐠 になることがありま đ.



●テーブルの上や、ぐらついた台の上など 不安定な場所や大理石など滑りやすい 所では使わない

●本体を置く床の上や、本体の足裏は汚れた

本体がゆれることがあり、 落下してけがの原因になる ことがあります。

必ず床の上に置いて使う



●お手入れをするときは、
●異常時は、ただちに 電源プラグを抜く

感電・けがの原因になること

電源プラグを抜くがあります。

電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると 感電・火災の原因になるこ とがあります。

●使用時以外は必ず電源プラ グを抜く

絶縁劣化による感電・漏電・ 火災の原因になることがあり ます。

使用上のご注意

ふきんなどをかけない

蒸気が出なくなり、 ふたの変形や変色 の原因になります。

●連続してもちつき、

生地づくりをしない

連続して使用する場合

は、必ず1時間以上休

ませてからご使用くだ

● 1回つく(むす)ごとに

必ず水抜きをする

本体底部にたまった水は、

きれいに抜いてください。

むせない原因になります。

さい。



●決められた容量以上

本体が移動することがあります。

(床などの上や本体の足裏が粉などで汚れ


ている場合は、きれいにしてください。)

まま使わない

になります。



で使わない モーターに負担が かかり故障の原因




蒸気が排出されずふたの まわりから蒸気がでたり、 ふたが変形することがあ ります。



●ねり容器は落としたり、ぶつけたりしない



ボイラーに水を入れずに「むす」「ひたす」キーを 押さないでください。故障の原因になります。



各部のなまえと使いかた



もち用羽根

もちをつくときに 使います



粉用羽根

生地づくり(粉をねる) のときに使います



粉ねりプレート

生地づくり(粉をねる) のときに使います ※もち米をむす、つくときは 粉ねりプレートは取りつけ ません。



ひたし容器ふた ⁾ ひたし容器

もち米をひたすとき ねり容器に入れて使 います

ふたパッキン




取りつけかた

最初に矢印部分をミゾに押し込んでから全体に 浮きやシワがないように確実に 押し込みます。




水抜き口 水抜きキャップ




水抜きのしかた

本体を流し台の上に 置き、水抜きキャッ プをはずして水を抜 きます。

冷えてからおこなっ てください。 やけどをする恐れが あります。





付属品(各1個)



もち米の計量やボ イラーに水を入れ るときに使います

※もち米は1カップ(すり きり一杯)で約1合です

のし棒

もちをのす) ときに使い ます


のし板

もちをのす ときに使い ます

料理集 取扱説明書



操作部のなまえとはたらき



3

ご使用方法(もちつき)製品は必ず床の上に置いてご使用ください

道具を準備する しゃもじ のし棒 片栗粉 のし板 のし板

もち米をはかる

	最少量~最大量
仁	5合 ~ 1升
Q	0.9 0 ~ 1.8 0
kg(約)	0.7 kg ~ 1.4 kg


もち米はできるだけうるち米 (ふだん食べるお米)の混ざっ ていないものをお使いください。 うるち米はつき上がりに粒で 残ります。

2 もち米を洗う

- もち米にたっぷりの水 を加え、さっとかき混ぜ、 すばやく水を捨てます。
- **2** 手でもむようにしてこすり、水がきれいになるまで洗います。

3 蒸気抜きを本体に取りつける

■ 蒸気抜き内側の まわり止めを本 体のみぞに合わ せて取りつけま す。



• 本体にシールパッキン、蒸気抜きに軸パッキンが 取りつけられていることを確認してください。

4 ねり容器を本体に取りつける

■ ねり容器のとってを 持って矢印(しまる) の方向に止まるまで まわして、確実に取 りつけます。



ねり容器が確実に取りつけられていないとふた が閉まりません。

■ もち米をひたし 容器に入れ、水 を入れる

■ ひたし容器の水位線まで 水を入れ、ふたをします。




2 ひたし容器 をねり容器 に入れる



3 水をボイラーに 入れ、ボイラー ふたを閉める

■もち米の量に関係なく下の段の目盛りまで水を入れます。



4 ふたをロックする まで閉め、電源プ ラグをコンセント に差し込む



ふたがロックされていないと蒸気がもれて、ひたし不足の原因になります。

5 ひたすキーを 押す

■ ひたすランプが点灯し、 ひたしが始まります。

ひたし時間 60分



ひたすコースを途中で停止 させるときは切キーを少し 長め (2秒以上) に押してく ださい。

6 ブザーが鳴った ら切キーを押す

■ ひたしが終了するとブザー が鳴り、ひたすランプが点 滅します。




古米のときは、もち米が水を 吸いにくくなっていますので 「ひたす」運転が終了した後、 ふたを開けずに、そのまま1 時間以上おいて十分吸水させ てください。

ふたを開け、ひたし容器を取り出す

■ ふきんなどでとってを持ち、 ひたし容器を取り出します。

本体内やひたし容器とって、 ひたし容器ふたが熱くなって いますので、やけどをしない よう十分注意してください。



2 もち米を取り出して水切りをする

■ ひたしの終ったもち米を 金属製のざるなどに移し、 15分以 F水切りをします。

竹製やプラスチック製の ざるは水切れが悪いので、 ざるをよく振って水切り してください。



15分以上水切りをする

ひたすコースを使わない場合

■ 洗ったもち米をボウルなどに 入れてたっぷりの水で6~12 時間ひたしてください。



• 夏季は途中でひたし水を取り替えてください。 つき上がったおもちが臭ったり変色する恐れが あります。

で使用方法(もちつき)

もち用羽根を取り つける

■羽根取付軸にもち用羽根の穴 を合わせ、根元まで確実に差 し込みます。





- 羽根が浮いているともちつき の途中ではずれ、もちがつけ ないことがあります。
- 粉ねりプレートは取りつけま せん。

もち米をねり 容器に入れる

■しゃもじなどで表面を 平らにしてください。



ねり容器のふちに米粒がつ いていると蒸気もれします ので、取り除いてください。

→ 水をボイラーに入 れ、ボイラーふた を閉める

■もち米の量に関係なく **上の段の目盛り**まで水 を入れます。

上の段の目盛り



△ ふたをロック するまで閉め、 電源プラグを コンセントに 差し込む



ふたがロックされていない と蒸気がわれて、むせない 原因になります。

5 むすキーを押す

■ おすランプが点灯し、おしが始 まります。

おし上がり時間 のめやす

でください。

30~35分



■むし上がるとブザーが

滅します。

鳴り、むすランプが点

ブザーが鳴っ

たら切キーを

もち米が割れたりして、うまくむ せない原因になります。 むしている途中でふたを開けない でください。

むす前に「つく」キーを押さない

• 蒸気口から熱い蒸気が出ますので 手や顔を近づけないでください。

を抜く

むしムラの原因になります。

※蒸気を上から下に通すことで 余分な水分がもち米に残らな いため、ややかためのむし上 がりになります。

※もちをつくときは製品を必ず床の上に置いてご使用ください

ふたを取りはずしてつくキーを押す

■ つくランプが点灯し、**少量(5~6合)のもちをつく場合** つきが始まります。 10分後からランプが 点滅します。

つき上がり時間 のめやす

10~14分



少量のおもちは、早く冷えてかたくなり、つき 上がりが悪くなることがあります。 こんなときは、手水を加えるか、ふたの内側に ついたしずくをふきとり、**はじめの5分くらいは** ふたを閉めたままつきます。

つき上がり時間のお知らせと自動停止について

- つき始めてからの時間経過をブザーでお知ら せします。ブザーは「ピピッ」で1回です。
- つき過ぎ防止とモーター保護のために運転を 自動停止します。


経過時間	10分	11分	12分	13分	14分	15分で運転を
ブザー	5 5	1 🗆	20	30	4回	自動停止します。

運転させたま**ま**、もちを 取り出す


■ おもちは運転させたまま 取り出します。

1 ねり容器のとってを ふきんなどで持って 矢印(ゆるむ)の方向 に回し、ねり容器ごと すばやく取り出します。

2 片栗粉をしいたのし 板に、ねり容器を逆 さにしてすばやくも ちを取り出します。



→ 切キーを押して → 電源プラグ 停止させ、もち 用羽根を取りは कंव



※取りつけたまま放置すると はずれにくくなります。

5 水抜きをする

■ 1回つくごとに必ず 水抜きをします。 (3ページ参照)



★ポイント★

- かためのおもちにするには… もち米をしゃもじでほぐしてから つきます。
- やわらかめのおもちにするには… つき始めて4~5分したら、数回 に分けて少しずつ手水を加えます。

次のようなときは水でぬらした しゃもじで、手助けしてください。

- ■もちの動きが悪いとき。
- ねり容器の内側にもち米が残るとき。

おもちののしかた

- 1 片栗粉をしいたのし板に もちを取り出します。
- 2 手に片栗粉か水を付けて、 もちを平らにのばします。
- 3 もちの上に片栗粉をふるい、 のし棒で平らに仕上げます。




おもちの保存のしかた

- 室温に長く置くと乾燥してヒビ割れたり、 カビが生えたりします。できるだけ温度や 湿度の低いところに置いてください。
- 短期間 (3~4日) なら片栗粉をよくはらっ てからビニール袋に入れて冷蔵室へ、長期 間なら冷凍室へ入れてください。

ご使用方法(「うどん・パン」「和菓子」の生地づくり)製品は必ず床の上に置いてご使用ください

蒸気抜きを本体に取 りつける

■蒸気抜き内側のまわり止めを本体 のみぞに合わせて取りつけます。



本体にシールパッキン、蒸気抜きに 軸パッキンが取りつけられている ことを確認してください。

2 ねり容器を本体 に取りつける


■ ねり容器のとってを持って 矢印(しまる)の方向に止 まるまでまわして、確実に 取りつけます。



• ねり容器が確実に取りつけ られていないとふたが閉ま りません。

3 粉ねりプレ ート・粉用羽根の順に 取りつける

- 1 粉ねりプレートの まわり止めを蒸気 抜きとねり容器の すきまにはめ込み ます。
- 2 羽根取付軸に粉用 羽根の穴を合わせ、 根元まで確実に差 し込んで取りつけ ます。



◢ 材料をはかり、 ねり容器に入 れる

- ■分量は別冊の料理集をご覧 ください。
- ※水(塩水・熱湯など)はここ では入れません。

5電源プラグを コンセントに 差し込む

うどん・パンキー又は和菓子キーを押す

(うどん・パンコースと和菓子コースは同じ方法でおこないます)

1 うどん・パンランプ又は 和菓子ランプが点灯しね りが始まります。

うどん・パンランプ:10分後から点滅 和菓子ランプ:5分後から点滅

2 羽根が回転し始めたら、水(塩水、 熱湯など)を少しずつ円を描くよう に入れます。

ねり時間のめやす

うどん・パン生地 10~15分 和菓子生地 3~5分

少しずつ円を 描くように 入れる

ねり上がり時間のお知らせと自動停止について

- ■ねり始めてからの時 間経過をブザーでお 知らせします。ブザ 一は「ピピッ」で1 回です。
- ねり過ぎ防止とモー ター保護のため運転 を自動停止します。

うどん・パンコース

|経過時間|10分|11分|12分|13分|14分|15分で運転を ブザー | 5回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 自動停止します。

和菓子コース

経過時間 1分 2分 3分 4分 5分 10分で運転を ブザー 1回 2回 3回 4回 5回 自動停止します。 ※6分以降、ブザーは鳴りません。

2水を入れ終 えたらふた を閉める

■ふたを閉めないと粉 が飛び散ることがあ ります。

3 ねり上がり 時間になっ たら切キー を押す



4 ふたを開け、生地を取 り出す



※必ず、生地→粉用羽根→ねり容器の 順に取り出してください。



ねり容器ごと無理に取り出そうとすると、 粉用羽根が、ねり容器に当たり変形する ことがあります。

→ 和菓子コースは
次ページに続く

5 粉用羽根を取り はずし電源プラ グを抜く



■ うどん・パン生地の料理 方法は別冊の料理集をご 覧ください。

ご使用方法(「和菓子」生地づくりのつづき)

粉用羽根・粉ねりプレート 2 生地をピンポン を取りはずし、再び粉用羽 根を取り付ける



玉大に丸め、ね り容器に入れる



3 水をボイラーに入れる

1 ボイラーふたをはずし、 **250mlの水**を入れます。

2 ボイラーふたを閉めます。



▲ ふたをロッ クするまで 閉める



むすキー を押す

■ むすランプが点灯 し、むしが始まり ます。




6ブザーが鳴っ たら切キーを 押す

■ 約20分でブザーが 鳴り、むすランプが 点滅します。



ふたを取りはずして 和菓子キーを押す



2 ねり上がり時間 になったら切キ 一を押す

■ねり時間は、別冊の料理集 をご覧ください。



3 生地を取り出

※必ず、生地 → 粉用 羽根 → ねり容器 の順に取り出して ください。 (10ページ参照)

• むし後の牛地は熱 いので、手水をつ けて取り出してく ださい。



粉用羽根を取り はずし電源プラ グを抜く

時計方向に少し まわして上に引 き抜く



5 水抜きする

■ 3ページの水抜きの しかたをご覧くださ (,)

• 生地をむす際、生地の入れ かたによっては蒸気が抜け にくく、ふたから蒸気がも れる場合があります。 むしには影響ありません。

■ 和菓子生地の料理方法は 別冊の料理集をご覧くだ さい。

お手入れのしかたと保管

⚠警告



本体の丸洗いは しない

敵障の原因になります。

∧ 注意



お手入れするときは、必ず電源プラグ をコンセントから抜く

感電・けがの原因になることがあります。

お手入れする前に

- ご使用後は、もちがかたまらない うちにお手入れしてください。
- 必ず電源プラグをコンセントから 抜き、本体が冷めてからお手入れ してください。
- 台所用洗剤(食器用・調理器具用)を お使いください。

ベンジン、シンナー、クレ ンザー、たわし、化学ぞう きんなどは、表面を傷つけ ますので使用しないでくだ さい。



※金属製たわしは使わない

1回使うごとに必ず行ってください

本体・ふた・ふたパッキン

本体・がた・かにハッイン ■洗剤をうすめた水かお湯にやわらかいふきん を浸し、よく絞ってからふき、よく乾かして ください。

ひたし容器・ひたし容器ふた・粉ねりプレート


- ■洗剤とやわらかいスポンジでかるく洗ってください。
- 食器洗い機では洗わないでください。変形する恐れ があります。

ねり容器・羽根・蒸気抜き

- おもちがかたまらないうちに取りはずして、水かお湯 に浸し、やわらかいスポンジで洗ってください。
- 羽根の穴につまったカスなどは、ようじなどで取り出し てください。

ボイラー

■ ボイラー内に残った水はふきんなど でよくふきとってください。



羽根取付軸

- ■もちのりや生地力スはかたく絞ったふきん でふきとってください。 特に羽根取付軸のまわりは、蒸気抜きをは ずしてきれいにしてください。
- 蒸気穴へもちや牛地のカスを入れないで ください。
- シールパッキンははずさないでください。 シールパッキン 蒸気穴



保管するときは…

- 羽根は羽根取付軸からはずして保管 してください。
- 本体は完全に冷えてから保管してく ださい。
- 水分はよくふきとり、十分に乾燥さ せてから保管してください。
- ■ふたの上には重いものをのせないで ください。

羽根の穴にもちのりや生地カスがつ いたまま羽根を取りつけておきます と、はずせなくなることがあります。

11

修理を依頼されるまえに

こんなとき	お調べいただくこと	処置していただくこと	参照ペー
どのキーを押しても 反応しない	■電源プラグが抜けていませんか? ■停電していませんか? (ブレーカーがOFFになっている)	■ 電源プラグを差し込む ■ 停電が回復するまで待つ (ブレーカーをONにする)	6 · 8 10
「ひたす」「むす」「	つく」コースにおいて		
ふたが閉まらない	■ ねり容器を確実に取りつけましたか?	■ ねり容器を「しまる」の方向に 回し確実に取りつける	6 · 9
「つく」ランプが点灯 又は点滅しているの に動かない	■連続して使いませんでしたか?	■安全装置が作動したためです 切キーを押し、電源プラグを抜いて1時間以上休ませてください	2
「ひたす」又は「むす」 キーを押してから2〜3 分後にブザーが鳴る	■ ボイラーに水を入れましたか?	■ボイラーに規定量の水を入れる	5·7 11
下部のもち米がよくむ せない、うまくつき上 がらない	■ ふたパッキンは正しく取りつけてありますか? 米つぶなど異物はついていませんか?	■ ふたパッキンは正しく取りつけ て異物などがあれば取り除く	3
	■ ねり容器のふちに米つぶや異物がついて いませんか?	■ねり容器のふちの異物は取り除く	7
	■ 粉ねりプレートがついていませんか?	■粉ねりプレートは取りつけない	7
	■ ふたを確実にロックしましたか?	■ふたは確実にロックする	6 · 8
	■ もち用羽根をつけ忘れていませんか? また、はずれていませんか?	■もち用羽根を確実に取りつける	7
	■ ボイラーに入れた水の量が不足していませんでしたか?	■ボイラーに規定量の水を入れる	5 · 7
	■ 蒸気口に異物がつまっていませんか?	■異物は取り除く	2
	■ 粉用羽根を使いませんでしたか?	■ もち用羽根を使う	7
つぶつぶが多い	■ うるち米が多く混ざっていませんでしたか?	■ うるち米の混ざってないもち米 を使う	5
	■ 水切りを十分行いましたか?	■水切りを15分以上行う	5
	■ 「むす」の途中、何回もふたを開けません でしたか?	■「むす」の途中はふたを開けない	8
	■ もち米を目安線より多く入れませんでしたか?	■ もち米は目安線より多く入れな い	3
	■ もち米を押しつけて入れませんでしたか?	■ もち米を入れたあとに上から押 さえない	7
ついたおもちが変色し	■ 洗米は十分しましたか?	■洗米は十分に行う	
たり臭いがある	■ ひたし時間や水切り時間が長すぎません でしたか? (スピードひたしを使わない場合)	■ スピードひたしを行わない場合 は6~12時間ひたす 夏場は途中で水を取り替える	5.6
ついたおもちがやわら かすぎる	■ ふたを閉めたままつきませんでしたか? (少量の場合を除く)■ 手水が多すぎませんでしたか?	■ もちをつくときは、ふたを取り はずす (少量の場合を除く) ■ 手水を入れすぎない	7

お調べいただくこと

処置していただくこと

「うどん・パン」「和菓子」コースにおいて

TO COUNTY THANKS IN THE STATE OF THE STATE O				
「うどん・パン」または 「和菓子」ランプが点灯 または点滅してるのに 動かない	■連続して使いませんでしたか?	■ 安全装置が作動したためです 切キーを押し、電源プラグを抜いて1 時間以上休ませてください	2	
生地がうまくねれない	■もち用羽根を使いませんでしたか?■規定量以上の材料を入れませんでしたか?■粉用羽根をつけ忘れていませんか?また粉用羽根がはずれていませんか?	■ 粉用羽根を使う ■ 規定量の材料を入れてください ■ 粉用羽根を確実に取りつける	9·10 11	
材料がねり容器の下側 に漏れる	■粉ねりプレートをつけ忘れていませんか?	■粉ねりプレートを取りつける	9	

こんな表示が出たときは

ひたすコース実行中

■「ひたす」ランプと「むす」ランプが交互に点滅している



び、■ひたすコースの途中でボイラー の水がなくなった

切キーを押す。ひたし容器を取り出し、そのま ま2~3時間おき、水切りをしてむしを行う

■ その他の表示が出たときは、お買上げの販売店または、裏表紙のお問い合わせ先に点検・修理を ご依頼ください

仕様

型	式	RM-18TN	むし時間	30~35分
電	源	100V(50/60Hz)	つき時間	10~15分
W#= 1	ヒーター	590W	安全装置	電流ヒューズ(10A)・モーター保護装置
消費電力	モーター(50/60Hz)	205/220W	女土衣恒	温度ヒューズ
	もち	もち米約0.7kg(5合)~約1.4kg(1升)	製品寸法	幅27×奥行39.5×高さ28cm
加工能力	うどん	250~500g	重 量	約9kg
,5,1,1,5,5,5	パン	250~500g	# 2 0	計量カップ(180ml)・のし板・のし棒
	和菓子	250~500g	付属品	料理集·取扱説明書

消耗品について

■軸パッキン・シールパッキンは消耗品です。消耗したり、なくした場合はお買い求めの販売店または 裏表紙のお問い合わせ先にご注文ください。

軸パッキンの取りつけかた

1 蒸気抜きの穴に軸パッキンの三角形の ミゾを下にして押し込みます。



2 蒸気抜き裏側の三角形の凸部に軸パッキンの 三角形のミゾ部を合わせます。



13

アフターサービスと保証について

修理サービスについて

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのを やめ、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上 げの販売店または下記のお問い合わせ先にご相談く ださい。
- この製品の補修用性能部品は、製造打切後最低6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。修理によって機能が維持できる場合は、 お客様のご要望により有料で修理いたします。

保証について

- ■この製品は保証書つきです。
- 保証書はお買い求めの販売店で所定事項を記入して お渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大 切に保管してください。
- 保証期間はお買い求めの日から1年間です。保証書の記載内容により、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 詳しくは、保証書をよくお読みください。
 - ・業務用にご使用の場合の故障及び損傷。
 - ・一般家庭用以外にご使用の場合の故障及び損傷。
 - ・消耗部品が損傷し・取り替えを要する場合

こんな症状は ありませんか

- ・電源コード・プラグが異常に熱い。
- ・本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- ・製品にさわるとビリビリ電気を感じる。
- ・その他の異常や故障がある。

こんな ときは このような症状の 時はコンセントか ら電源プラグを抜 き販売店に点検を ご相談ください。

Let's enjoy the future! -



▶ エムケー精工株式会社

〒387-8603長野県千曲市雨宮1825 TEL026(272)4111(代) FAX026(274)7089(代)

[支店]

札 幌 支 店 〒004-0841 札幌市清田区清田一条1-9-21 TEL 011(881)7311 仙 台 支 店 〒983-0023 仙台市宮城野区福田町4-14-22 TEL 022(258)3861 東 京 支 店 〒125-0062 東京都葛飾区青戸8-3-5MK東京ビル3F TEL 03(3604)6441 支 新 潟 店 〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山2-18-15 TEL 025(287)0911 野 支 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代4299-1 長 店 TEL 026(272)8701 名 古屋支店 〒453-0855 名古屋市中村区烏森町6-109 TEL 052(461)7261 西 本 町 2 - 8 - 8 TEL 金 店 〒920-0025 金 沢 支 沢市 駅 076(264)1115 阪 支 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-6-4 TEL 大 店 06(6386)5800 支 島 店 〒731-0138 広 島市安佐南区祇園3-36-28 広 TEL 082(871)7355 岡 市 東 区 筥 松 1 - 2 - 3 1 TEL 福 出 支 店 〒812-0061 福 092(612)1077

[営業所]

静 岡 営 業 所 〒422-8035 静 岡 市 駿 河 区 宮 竹 1 - 1 3 - 5 TEL 054(238)0111 高 松 営 業 所 〒760-0079 高 松 市 松 縄 町 2 5 - 1 TEL 087(837)3303